

GIROSCOPIO MODELLO 21000A

MANUALE OPERATIVO

MAGGIO 2011

Indice:

Sezione 1 – Descrizione generale del sistema

**Sezione 2 – Funzionamento del sistema & guida
all'avviamento rapido**

**Sezione 3 – Interruzioni di corrente, allarmi e identificazione
dei problemi**

Sezione 4 - Manutenzione

**Sezione 5 – Garanzia, limitazione di responsabilità, diritti di
proprietà**

Sezione 6 – Specifiche e prospetto riassuntivo



P.O. BOX 809

44731 ST. ANDREWS CHURCH ROAD

SOLOMONS, MARYLAND, 20619, U.S.A

TELEFONO: 410-326-1590

FAX: 410-326-1199

E-MAIL: customerservice@seakeeper.com